

Ma trottinette ne démarre pas comment faire ?

ETAPE POUR DEMARRER VOTRE TROTTINETTE

Votre produit est doté d'une sécurité au démarrage.

Suivez ses instructions :

ETAPE 1 : Donnez une impulsion avec votre pied sur le sol.



ETAPE 2 : Atteignez la vitesse de 3 à 5 km/h.



3-5 KM/H

ETAPE 3 : Placez vos pieds sur le plateau et appuyez sur la gâchette d'accélération simultanément.

